### Cuidados

• Não utilize este produto caso o mesmo apresente sinais de desgaste que possam comprometer a sua resistência, mesmo que este tenha sido utilizado apenas uma única

Queda e impactos importantes - Em caso de queda, descarte ou submeta o ascensor à analise.

Inspeção - Para maior segurança e controle de seu equipamento, recomendamos que seja elaborada uma ficha de inspeção para cada produto ou série de produtos. Antes e depois de cada utilização é recomendado inspecionar o equipamento para se certificar que o mesmo esteja em bom estado de conservação.

Utilização - Antes do uso, verifique se o produto foi instalado

- corretamente ou está sendo aplicado adequadamente

  Ajuste de maneira adequada o equipamento que deverá sempre ser monitorado durante a execução do trabalho
- Evite atrito em superfícies abrasivas e arestas cortantes durante
- Não utilize qualquer equipamento que apresente sinais de desgaste que possam comprometer a sua resistência, mesmo que isso ocorra logo no seu primeiro uso.

Armazenagem - Após a utilização o equipamento deve ser armazenado nas seguintes condições:

- · Conserve-o em sua embalagem original
- Em sacolas ou mochilas (não estanque)
- Identificado
- Limpo
- Seco
- Em local arejado
- Sob temperatura ambiente Protegido do sol ou fontes diretas de luz
- Protegido de substâncias corrosivas ou agressivas

Limpeza - Limpe o produto sempre que necessário com pano ou escova de cerda sintética.

Vida útil - O tempo de vida útil, sem uso, é de 5 anos a partir da data de fabricação para equipamentos têxteis e indeterminado para equipamentos e componentes metálicos. A vida útil do produto é o termo que expressa o período no qual o produto mantém as suas características físicas e mecânicas sem considerar nenhum tipo de desgaste ou uso. Um desgaste severo ou queda pode limitar a vida útil a uma única utilização. Além das verificações constantes de cada utilização, aconselhamos inspecionar minuciosamente este produto a cada 3 meses.

**ASCENSOR MANUAL C/ PUNHO** 

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

### Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal Modificações ou retoques
- Mau armazenamento

- Matu armazenamento. Falta de manutenção e limpeza Utilizações para as quais este produto não está destinado Oxidação por salinidade ou devido a armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado

IMPORTANTE - Toda e qualquer modificação, alteração ou reparo sem anuência do fabricante são terminantemente proibidas, implicando no cancelamento da Garantia e isenção de responsabilidade da Empresa sobre o produto.

### Manutenção / Garantia

Este produto segue a Política de Garantia disponível no site Ultra Safe. Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou manutenção do seu equipamento entre em contato com sac@coraxsafety.com.br

### Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal Oxidação, modificações ou retoques
   Mau armazenamento Falta de manutenção Negligências



Ultra Safe é uma marca



Corax Indústria, Comércio e Serviços de Materiais de Segurança EIRELI

CNPJ: 11.781.768/0001-66

Rua Ricardo Cavatton, 171 05038-110 São Paulo SP Brasil Tel.: 55 11 3613-2929

www.ultrasafe.com.br

2 - Instale a corda no bloqueador. Respeite o sinal da "Seta para cima" (direção do deslocamento).



3 - Empurre a patilha para que o mordente se apoie sobre a corda. Nesta posição, a patilha de segurança impede a abertura involuntária do mordente.

### Para retirar a corda

Faça deslizar o aparelho para cima na corda e simultaneamente abra o mordente acionando a patilha de segurança.

### Recomendações / Precauções:

- Antes de qualquer utilização verifique no produto, a ausência de fissuras, deformações, marcas, desgaste e corrosão;
- · Verifique o estado do corpo, dos orifícios de conexão, do mordente e da patilha de segurança, as molas e o eixo do mordente:
- ATENCÃO, se faltarem dentes ou se estes estiverem desgastados, não utilize mais este bloqueador;
- Verifique se o aparelho foi colocado na corda com bloqueio no sentido desejado;
- Conecte um mosquetão de backup no orifício de ligação para evitar saída da corda acidentalmente:
- Utilize este aparelho sempre em conjunto com outro sistema de segurança de ascensão ou de backup;
- Equipamento não projetado para quedas. Uso somente em ascensão e deslocamento. Cuidado com o fator de gueda (perigo de morte!):
- · Atente-se à carga de ruptura da corda que pode variar conforme seu diâmetro em relação ao uso do equipamento.

### **ATENCÃO**

- Com objetos estranhos que correm o risco de interferir no bom funcionamento do mordente:
- Com elementos que ofereçam o risco de prender a patilha de segurança e possam provocar a abertura do mordente.





# ASCENSOR

Bioqueador	com	punno	para	progressao	
em corda					

	USBAAD	0329R0	(mão	direita)
--	--------	--------	------	----------

USBAAD0329L0 (mão esquerda)

**LEIA ATENTAMENTE O MANUAL** ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

### Em casos de travessia diagonal

Durante a travessia diagonal, guie a parte horizontal da corda de modo a deixá-la o mais vertical possível para evitar a abertura do mordente.

## INSTRUCÕES GERAIS

### Atenção!

MGM000000007700 Rev. 2 jul2020

Este é um produto de segurança. Treinamento específico prévio é indispensavel para a utilização deste produto. Métodos específicos aumentam a margem de segurança nas atividades e trabalhos executados em altura.

Este Manual Técnico fornece instruções essenciais para uso e manutenção adequadas deste produto. Atividades em altura envolvem riscos e podem resultar em ferimentos graves ou até mesmo fatais. O usuário não deve executar ou participar de atividades se não estiver capacitado ou em condições de executar e assumir riscos inerentes à mesma. Em caso de dúvidas ou problemas com o produto ou ainda, para entender melhor este manual, entre em contato com o Depto. Técnico da Ultra Safe.

Importante - Consideramos que a utilização deste produto implica no total entendimento das instruções contidas neste manual sendo de total responsabilidade do usuário/empresa:

- Utilizar o equipamento conforme as indicações do manual
- Qualquer utilização errada ou que não estiver indicada neste
- O aprendizado e treinamento específicos da atividade
- O aprendizado das técnicas de segurança apropriadas e suas aplicações corretas
- Todos os riscos inerentes à atividade onde nossos equipamentos forem utilizados
- Danos físicos ou óbito a si mesmo ou a terceiros.

ATENÇÃO! Este produto deve ser utilizado somente por pessoas treinadas e capacitadas para esta atividade. É impossível imaginar ou listar todas as possíveis formas erradas de utilização, por isso somente as recomendações expressas neste manual são permitidas. Para prolongar a vida útil e melhor utilizar este produto recomendamos ler, entender e seguir as seguintes instruções:

Temperatura - Este produto deve ser utilizado em uma temperatura entre -40°C e +80°C.

Produtos químicos - Todos os produtos químicos, materiais corrosivos e solventes podem ser perigosos, pois podem reagir com a matéria prima do produto. Em caso de dúvida ou contato com os mesmos, comunique-se com o Depto. Técnico da Ultra Safe.





- 4 Orifício de conexão com o cinto 5 - Orifício de conexão com
  - estribo/pedal Material: Aluminio

3 - Patilha de segurança

1 - Orifício superior 2 - Mordente

Peso aprox.: 229 g Carga de trabalho: 4 kN

Modelos para utilização com mão esquerda e mão direita.

Foto ilustrativa

Bloqueador tipo punho para progressão em cordas sintéticas com sistema de capa e alma de 8 a 13 mm. Seu sistema desliza ao longo da corda em um sentido, bloqueando no sentido contrário. Os dentes do mordente dão início ao travamento e posteriormente o mordente bloqueia a corda por aperto.

# Uso recomendado

Trabalhos em altura, espaço confinado e resgate.

## Utilização

Em progressões de cordas de 8 a 13mm com sistema de capa e alma.

## Durante a utilização

É importante controlar regularmente o estado do produto e as suas conexões com outros equipamentos do sistema. Assegurese do correto posicionamento dos equipamentos, uns em relação aos outros.

# Modo de instalação na corda



1 - Puxe a patilha de segurança para baixo e prenda-a por baixo do corpo do aparelho. O mordente mantém-se assim na posição